



วิธีการตั้งค่า WIFI ที่ทีวี LG 55LX761H




1. กดปุ่ม Setting ที่รีโมทค้างไว้ 5 วินาที จะปรากฏเมนูด้านซ้ายจอแล้วหายไป และแสดงข้อความ HDMI 1 ที่หน้าจอด้านขวาบน จากนั้นให้กด 1105 แล้วกด OK (รอ 2 วินาที)

จะปรากฏเมนู Hotel Mode




2. เลือกเมนู Network > Network Setting แล้วเลือกเมนู Wi-Fi Connection

จากนั้นเลือกเชื่อมต่อ Wifi ที่ต้องการ




การเลือก App มาแสดงที่หน้าจอ

1. ที่เมนู Hotel Mode ให้เลือกเมนู General > PreLoaded App



2. เลือก App ที่ต้องการโดยกด OK เพื่อเลือก App เมื่อครบแล้วกด Exit ที่รีโมทเพื่อออก



กดปุ่ม Smart ที่รีโมท เพื่อทดสอบการทำงาน



หากมีข้อสงสัย โทร 089-715-6666 Line ID @jrcom